

SFIATO D'ARIA Ø 1"



Serve per eliminare l'aria dalla condotta interrata e viene posto nei punti più alti dell'impianto.

Costruito in lega leggera con sfera in gomma.